Ampatop® Secura plus

external

10
Jahre Garantie
Ans Garantie
Anni Garanzia
Years Warranty

* Bei Ampack gehört Sicherheit zum System. Nicht nur der Materialersatz sondern auch die Aus- und Einbaukosten sind gedeckt.

Les produits Ampack sont synonymes de sécurité. La garantie couvre non seulement le remplacement des matériaux, mais également les frais de montage et de démontage.

Con Ampack la sicurezza fa parte del sistema. Sono coperti non solo la sostituzione del materiale, ma anche i costi di montaggio e smontaggio.

Security is part of the system at Ampack. We not only cover the cost of the materials, but also the installation and removal costs.

Dachbahn nach EN 13859-1:2014
CH: Unterdachbahn / AT: Unterdeck- und Unterspannbahn / DE: Unterdeck- und Unterspannbahn
Ecran de sous-toiture selon EN 13859-1:2014
Telo di sottotetto secondo EN 13859-1:2014
Roof membrane according to EN 13859-1:2014

1,5 m × 50 m
75 m²

s_D: 0,15 m

mit integriertem Tape
avec ruban adhésif intégré
con nastro adesivo integrato
with integrated tape

Technische Angaben	Données techniques	Dati tecnici	Technical details		
Rollenmasse	Dimension des rouleaux	Dimensioni dei rotoli	Roll dimensions		
Länge	Longueur	Lunghezza	length	**50 m**	**EN 1848-2**
Breite	Largeur	Larghezza	width	**1,5 m (-0,5%/+1,5%)**	**EN 1848-2**
Fläche	Surface	Superficie	area	**75 m²**	
s_D-Wert	Valeur s_D	Valore s_D	s_D value	**0,15 m (±0,08)**	**EN ISO 12 572**
Widerstand gegen Luftdurchgang	Résistance au passage de l'air	Resistenza alla penetrazione dell'aria	Resistance to air penetration	**0,000 m³/(h × m²)**	**EN 13859-2:2010**
Gewicht	Poids	Peso	Weight	**220 g/m² (±10%)**	**EN 1849-2**
	Classement E.S.T Écrans de sous-toiture			**E_1 / S_{d3} / T_{r2}**	
Reissfestigkeit	Résistance à la déchirure	Resistenza allo strappo	Tear resistance		
längs	sens longitudinal	longitudinale	longitudinal	**300 N / 5 cm (±60)** *:300 N / 5 cm (±60)	**EN 12 311-2 / A** EN 13859-1, Appendix C, EN 1297, EN 1296
quer	sens transversal	trasversale	transverse	**350 N/5 cm (±60)** *:350 N/5 cm (±60)	**EN 12 311-2 / A** EN 13859-1, Appendix C, EN 1297, EN 1296
Reissdehnung	Allongement à la déchirure	Allungamento allo strappo	Tear elongation		
längs	sens longitudinal	longitudinale	longitudinal	**50 % (±15)** *:50 % (±15)	**EN 12 311-2 / A** EN 13859-1, Appendix C, EN 1297, EN 1296
quer	sens transversal	trasversale	transverse	**50 % (±15)** *:50 % (±15)	**EN 12 311-2 / A** EN 13859-1, Appendix C, EN 1297, EN 1296

Technische Angaben	Données techniques	Dati tecnici	Technical details		
Widerstand gegen Weiterreissen (Nagelschaft)	Résistance à la déchirure (au clou)	Resistenza allo strappo (chiodi)	Resistance to further tearing (nail shaft)		
längs	sens longitudinal	longitudinale	longitudinal	**220 N (±35)**	**EN 12 3 10-1**
quer	sens transversal	trasversale	transverse	**200 N (±35)**	**EN 12 310-1**
Brandverhalten	Réaction au feu	Comportamento al fuoco	Fire performance	**E**	**EN ISO 11 925-2:2002**
Brandkennziffer, VKF	Classe d'incendie, AEAI	Indice d'incendio, AICAA		**4.2**	
Widerstand gegen Wasserdurchgang	Résistance à la pénétration d'eau	Resistenza alla penetrazione dell'acqua	Resistance to water penetration	**W1** W1*	**EN 1928** EN 13859-1, Appendix C, EN 1297, EN 1296
Geradheit	Rectitude	Rettilineità	Straightness	**<30 mm / 10 m**	**EN 1848-2**
Masshaltigkeit	Stabilité dimensionnelle	Stabilità dimensionale	Dimensional stability	**-2 %**	**EN 1107-2**
Temperaturbeständigkeit	Résistance thermique	Resistenza alla temperatura	Temperature resistance	**-40 – +80 °C**	
Schlagregendichtheit	Etanchéité à la pluie battante	Tenuta alla pioggia battente	Driving rain impermeability	**bestanden / réussi / superato / passed**	**TU Berlin**
Gefährliche Stoffe	Matériaux dangereux	Materiali pericolosi	Hazardous substances	**keine / aucun / nessuno / none**	
Überlappungsbreite	Largeur de recouvrement	Larghezza della sovrapposizione	Width of overlap	**10 cm**	
Kaltbiegeverhalten	Comportement au pliage à froid	Comportamento alla piegatura a freddo	Cold bending behaviour	**-20 °C**	**EN 1109**
Freibewitterungszeit	Exposition aux intempéries	Esposizione alle intemperie	Outdoor weathering	**3 Monate / mois / mesi / months**	
Mindestdachneigung	Pente de toit minimale	Pendenza minima del tetto	Minimum roof slope	**10 °**	

* nach Alterung / après vieillissement / in base all'invecchiamento / after ageing

7 640115 533920

CE 13859-1

UDB-A **SIA 232-1**
USB-A **erhöhte Beanspruchung**

ÖNORM B 3661 / 4119
UD do-k, Unterspannbahn und regensicheres Unterdach

Ampack AG
Seebleichestrasse 50
CH-9404 Rorschacherberg
T +41 71 858 38 00
ampack@ampack.ch
www.ampack.ch

www.ampack.biz

Produktvorteile und Einsatzgebiete

– Monolithische TPU-Technologie
– Integriertes Tape
– Aufgedruckte Schneidehilfe
– Schlagregendicht und alterungsbeständig
– Schweiz: Unterdachbahn für erhöhte Beanspruchung nach SIA 232-1
– Deutschland: Unterdeck-/Unterspannbahn UDB / USB nach ZVDH. Als Behelfsdeckung geeignet.
– Österreich: Unterdeckbahn (UD do-k) und Unterspannbahn nach ÖNORM B 3661 und regensicheres Unterdach nach ÖNORM B 4119

Verlegehinweise

Ampatop® Secura plus parallel zur Traufe auf vorhandene Tragkonstruktion oder Schalung mit 10 cm Überlappung verlegen und im Überlappungsbereich verdeckt nageln (Breitkopfnägel) oder klammern. Überlappungen mit dem integrierten Tape regensicher und winddicht verkleben. Klebestelle gründlich anreiben. Querstösse ebenfalls 10 cm überlappen und mit **Ampacoll® Superfix** (nur auf vliesartige Rückseite) oder **Ampacoll® XT 60 mm** verkleben.
Konterlatten mit Nageldichtungen **Ampacoll® ND** oder mit Nageldichtungsband **Ampacoll® ND.Band / ND Duo** montieren. Anschlüsse an Einlaufbleche und Aufbordungen an Kamine, Dachfenster und andere Einbauten usw. sind dauerhaft mit **Ampacoll® Superfix** (nur auf vliesartige Rückseite) zu verkleben und gegebenenfalls mechanisch zu sichern.
Durchdringungen wie Lüftungskamine, Dunstrohre usw. sind mit Butylkautschukband **Ampacoll® BK 535** abzudichten. Poröse, staubige und vliesartige Untergründe sind beim Einsatz von **Ampacoll® BK** Butylbänder mit **Ampacoll® Primax** oder **Airmax** vorzubehandeln.

Hinweise

Dachbahnen nach Verlegung mit Konterlatten sichern (Gefahr von Sturmschäden). Wird die Nageldichtung oder das Nageldichtungsband direkt auf die Dachbahn geklebt, entsteht durch die Klebeschicht eine zusätzliche Abdichtung. Geschraubte statt genagelte Konterlatten dichten die Befestigungsstellen besser ab. Verschmutzte, feuchte oder gar nasse Dachbahnen und Untergründe lassen sich nicht verkleben. Achten Sie auf eine fachgerechte Begehung der Dachbahn im Rohbauzustand oder schützen Sie diese an stark begangenen Stellen (Ausstiegsöffnungen usw.). Diverse Chemikalien, Holzschutzmittel und alkalische Baustoffe können die Widerstandsfähigkeit gegen Wasserdurchgang herabsetzen. Vermeiden Sie solche Situationen. Weitere Hinweise über Verarbeitung unserer Materialien erhalten Sie im Internet unter www.ampack.de. Beachten Sie auch die Ampack-Klebematrix in der gültigen Verkaufspreisliste und im Internet.

Avantages du produit et domaine d'utilisation

– Technologie TPU monolithique
– Ruban adhésif intégré
– Aide à la découpe imprimée
– Imperméable à la pluie battante et résistant au vieillissement
– Suisse: Lé de sous-toiture qui satisfait aux exigences élevées selon SIA 232-1

Consignes pour la pose

Poser **Ampatop® Secura plus** parallèlement au chéneau sur la structure portante et le fixer dans les bords à l'aide de clous (à tête large) ou d'agrafes. La bande suivante devra recouvrir le bord ainsi fixé d'une largeur de 10 cm. Etancher les joints de recouvrement à l'aide du ruban adhésif intégré. Frotter vigoureusement la surface collée. Pour les raccords de bandes, recouvrir la première bande sur une largeur de 10 cm et coller avec **Ampacoll® Superfix** (n'appliquer que sur la face voile) ou **Ampacoll® XT 60 mm**.

Garnir les contre-lattes de taquets d'étanchéité **Ampacoll® ND** ou de la bande **Ampacoll® ND.Band / ND Duo**. Les raccords avec les bavettes de gouttières et les bordures au niveau des cheminées, des fenêtres de toit ou d'autres éléments doivent être soigneusement collés avec **Ampacoll® Superfix** (n'appliquer que sur la face voile). Il est conseillé de prévoir une fixation mécanique, le temps que la colle prenne. Fermer de manière étanche les bords des découpes pour le passage des cheminées, canaux de ventilation, etc. avec du ruban de caoutchouc butyle **Ampacoll® BK 535**. Prétraiter les surfaces difficiles, poreuses, poussiéreuses ou recouvertes d'un voile avec l'enduit d'accrochage **Ampacoll® Primax** ou **Airmax** avant d'y apposer le ruban adhésif en caoutchouc butyle **Ampacoll® BK**.

Recommandations

Une fois posés, les lés de sous-toiture doivent être maintenus en place par un contre-lattage pour réduire le risque de dégradations en cas de tempête. L'application des taquets ou de la bande d'étanchéité pour clous directement sur le lé renforce encore l'étanchéité de l'ensemble, grâce à la couche de colle supplémentaire. L'étanchéité à l'endroit des fixations sera également meilleure si l'on visse les contre-lattes au lieu de les clouer. Les lés et surfaces à coller doivent être exempts de saleté et bien secs. Ne pas marcher inutilement sur les lés de sous-toiture, se déplacer avec précaution et protéger les endroits particulièrement sollicités (ouvertures d'accès, etc...). Certaines substances chimiques, les produits de protection pour bois et les matériaux alcalins peuvent altérer le coefficient d'étanchéité du lé aux eaux d'écoulement. Evitez cette situation. Vous obtiendrez d'autres consignes sur la manière d'utiliser nos produits sur notre site internet: www.ampack.fr.
Consultez également la page concernant les systèmes de collage Ampack dans la liste de prix actuelle et sur notre site internet.

Vantaggi del prodotto et campo d'impiego

– Tecnologia TPU monolitica
– Nastro adesivo integrato
– Stampigliatura per favorire il taglio
– Resistente alla pioggia battente e all'invecchiamento
– Svizzera: Telo di sottotetto per sollecitazioni elevate secondo SIA 232

Indicazioni per la posa

Posate **Ampatop® Secura plus** parallelamente al colmo sulla struttura portante esistente o sull'assito con sovrapposizioni di 10 cm. Fissate i bordi in modo nascosto mediante chiodi a testa larga o graffe. Incollate le sovrapposizioni con nastro adesivo integrato rendendole impermeabili alla pioggia e al vento. Fregate in modo sufficiente le parti incollate. Incollate anche le sovrapposizioni trasversali di 10 cm applicando **Ampacoll® Superfix** (applicare solo sul lato rivestito con nontessuto) o **Ampacoll® XT 60 mm**.

Inchiodate i controlistoni con l'ausilio delle guarnizioni per chiodi **Ampacoll® ND** o **Ampacoll® ND.Band / ND Duo**. Fissate in modo permanente con **Ampacoll® Superfix** (applicare solo sul lato rivestito con nontessuto) e, se necessario, anche meccanicamente, i raccordi a scossaline e ai risvolti in corrispondenza di canne fumarie, lucernari e alti elementi sul tetto. Le zone attorno agli elementi passanti, quali canali di ventilazione, tubi di aerazione, ecc. vanno sigillate con il nastro alla gomma butilica **Ampacoll® BK 535**. Prima della posa del nastro alla gomma butilica **Ampacoll® BK** i supporti porosi, polverosi e ricoperti con nontessuto vanno trattati preventivamente con **Ampacoll® Primax** o **Airmax**.

Nota

Dopo la posa assicurate i teli mediante i controlistoni (pericolo di stratempo). Se le guarnizioni per chiodi sono incollate direttamente sul telo, l'impermeabilità viene aumentata grazie al loro strato di colla. L'impermeabilità delle zone di fissaggio dei listoni sarà migliore se vengono utilizzate delle viti al posto dei chiodi. I teli e le superfici da incollare devono essere puliti e perfettamente asciutti. Non camminate inutilmente sui teli di sottotetto posati, spostatevi con precauzione e proteggete le zone particolarmente sollecitate (aperture d'uscita, ecc.). Certi tipi di sostanze chimiche, i prodotti vernicianti per il legno e le materie alcaline possono ridurre la resistenza al passaggio d'acqua. Evitate queste situazioni e, in caso di dubbio, contattateci. Troverete ulteriori informazioni concernenti l'applicazione dei nostri prodotti sul sito internet: www.ampack.biz.
Consultate la pagina relativa alla tecnica d'incollaggio del sistema Ampack nel listino prezzi in vigore e sul nostro sito internet.

Product benefits and application

– Monolithic TPU technology
– Integrated tape
– Printed cutting guide
– Resistant to both driving rain and aging

Tips for laying

Ampatop® Secura plus should be laid onto the existing support structure or shell, parallel to the eaves, with an overlap of 10cm. It should then be nailed (with broad-headed nails) or stapled in the overlapping section, with the overlap covering the nails or staples. Tape the overlaps down with the integrated adhesive tape to make them rain-proof and wind-proof. Rub the adhesive locations in well. Transverse joints should also overlap by 10 cm. These should be taped with **Ampacoll® Superfix** (apply only to the fleecy reverse surface) or **Ampacoll® XT 60 mm**.

Fix cross battens with **Ampacoll® ND** nail seals or **Ampacoll® ND.Band / ND Duo** nail seal tape. Connections to gutter beds and the edges of chimneys, dormer windows and other built-in fitments must be permanently glued with **Ampacoll® Superfix** (apply only to the fleecy reverse surface) and mechanically secured. Penetration points such as ventilation shafts, ventilation flues, etc must be sealed with **Ampacoll® BK 535** butyl rubber tape. Porous, dusty or fleecy sub-surfaces must be pretreated with **Ampacoll® Primax** or **Airmax** before applying **Ampacoll® BK** butyl tapes.

Note

Use cross battens to secure roof liners (against the risk of storm damage) after they have been laid. If the nail sealant or nail seal tape is glued directly onto the liner, the adhesive layer will form an additional seal. Cross battens that are screwed down are better at sealing off the fixing points than those that are nailed down. It will not be possible to apply glue to roof liners or underlays that are damp (let alone wet). Make sure that the correct techniques are used if treading on the roof liner in its untreated state, or protect the roof liner in any areas of heavy traffic (escape exits etc.). A variety of chemicals, wood preservatives and alkaline construction materials may reduce the liner's resistance to the ingress of water and should be avoided – please ask us if you are in any doubt. You will find further information on the use of our materials on the Internet, at www.ampack.biz.
Please also see the «Ampack System Adhesive Technology» page in the current sales price list and on our website.

Vollsparrendämmung mit Dachbahn • Isolation entre chevrons avec lé sous-toiture • Isolamento completo degli interspazi fra i correntini con telo per sottotetti • Full roof insulation with roof membrane



A	Nageldichtung **Ampacoll® ND.Band**
B, F	Dachbahn **Ampatop® Secura plus / int. Tape**
C	Klebeband **Ampacoll® XT 60**
D, E	Klebeband **Ampacoll® INT** / Dampfbremse **Ampatex® DB 90**
1	Bekleidung

A	Bande d'étanchéité pour clous **Ampacoll® ND.Band**
B, F	Lé de sous-toiture **Ampatop® Secura / Ruban adhésif intégré**
C	Ruban adhésif **Ampacoll® XT 60**
D, E	Ruban adhésif **Ampacoll® INT** / Pare-vapeur **Ampatex® DB 90**
1	Revêtement

A	Guarnizione per chiodi a nastro **Ampacoll® ND.Band**
B, F	Telo di sottotetto **Ampatop® Secura / Nastro adesivo integrato**
C	Nastro adesivo **Ampacoll® XT 60**
D, E	Nastro adesivo **Ampacoll® INT** / Freno vapore **Ampatex® DB 90**
1	Rivestimento

A	Nail sealing tape **Ampacoll® ND.Band**
B, F	Roof membrane **Ampatop® Secura / Integrated tape**
C	Adhesive tape **Ampacoll® XT 60**
D, E	Adhesive tape **Ampacoll® INT** / Vapour check **Ampatex® DB 90**
1	Cladding

France: Isolation entre chevrons avec écran de sous-toiture E.S.T: E_1 / S_{d3} / T_{r2}



11	Ecran de sous-toiture **Ampatop® Secura plus**
23	Pare-vapeur **Ampatex® DB 90**
89	Support continu

Ampack Italia s.r.l
Viale Stazione 8
IT-39100 Bolzano
T +39 0471 053 475
ampack@ampackitalia.it
www.ampack.biz

Ampack SARL
2, rue Thomas Edison
FR-67450 Mundolsheim
T +33 4 50 83 70 54
ampack@ampack.fr
www.ampack.biz

Ampack Handels GmbH
Vorarlberger Wirtschaftspark 2
AT-6840 Götzis
T +43 5523 53433
ampack@ampack.at
www.ampack.biz

Ampack Bautechnik GmbH
Wallbrunnstrasse 24
DE-79539 Lörrach
T +49 7621 1610264
ampack@ampack.de
www.ampack.biz

Ampack AG
Seebleichestrasse 50
CH-9404 Rorschacherberg
T +41 71 858 38 00
ampack@ampack.ch
www.ampack.biz