

Schemi applicativi dei prodotti



Legenda		Incollaggio di e / o di sovrapposizioni di														Raccordo dei bordi dei teli e dei pannelli fra di loro																		Attraversamento di				
		Ampatop® Seal/Seal GHS, teli saldabile	Ampatop® Protecta/ProtectaStripe	Ampatop® Secura, Telo di sottotetto	Tyvek® Pro/Solid/H1	Tyvek® Metal, strato di separazione / guaina drenante	Ampatop® F black/RF black/Tyvek® UV Facade	Ampatop® RF Color plus, teli ermetici al vento a colori	Ampatex® DB 90/Cento, freno vapore	Ampatex® Eco 5 extra / Variano 3 / Variano 3 extra, freni vapore	Sisalex® 514 / 518, barriere vapore	Sisalex® 871, barriera contro il radon	Ampatex® SB 130, telo d'assito	Ampatex® Ombrello, freno vapore autoadesivo e p rotezione dagli agenti atmosferici	Ampatex® LDA 0.02 plus, freno vapore	Pellicola PE	Legno piallato, asciutto e privo di polvere	Legno grezzo	Pannello morbido in fibra di legno	Pannello semiduro e a media densità in fibra di legno	Pannello duro in fibra di legno	OSB (levigato e non levigato)	Pannello truciolare	Pannello truciolare (legato con cemento)	Lastra di cartongesso	Lastra di gessofibra	Isolamenti in espanso duro e in vetro cellulare (PUR / PIR, EPS, XPS)	Calcestruzzo liscio e privo di polvere	Calcestruzzo ruvido e privo di polvere	Mattoni privi di polvere	Calcestruzzo cellulare privi di polvere	Intonaco, malta, gesso, malta impermeabilizzante ecc.	Metallo (alluminio, acciaio, ecc.)	Elementi costruttivi in PE (p.e. rivestimenti)	Elementi costruttivi in PVC (p.e. finestre)	Bitume, guaine sabbiate o molate, guaine in EPDM	Tubi di sfiato, tubi elettrici, cavi	Legno (correntini, terzere, ecc.)
1 Un lato del materiale deve essere aperto alla diffusione																																						
2 Le pellicole non devono trasudare prodotti di separazione e di scorrimento																																						
3 Come aiuto all'assemblaggio																																						
4 Per raccordi dei bordi																																						
5 Solo il lato liscio																																						
6 Ritagliare la struttura a maglia																																						

Questi dati sono suggerimenti per un'esecuzione ottimale dei lavori. Attenersi assolutamente alle schede tecniche dei singoli prodotti. Per eventuali domande Ampack è sempre a vostra disposizione. Alla luce della nostra esperienza e delle norme è opportuno lavorare con l'intento di garantire una sicurezza meccanica. Questo serve in molti casi ad accogliere il rivestimento lato ambiente. Per ottenere incollaggi di ottima qualità e quindi con una permanente tenuta al vento e all'aria, le superfici da incollare devono

essere pulite, asciutte, prive di polvere, ghiaccio e grasso. In presenza di sottofondi diversi (ad esempio calcestruzzo preconfezionato e gettato in opera, pannelli OSB, metallo trattato in superficie, ecc.) vengono utilizzati agenti distaccanti per esigenze di produzione. In caso di dubbi utilizzare il primer o fare delle prove di incollaggio. L'esposizione continua alle intemperie o l'umidità permanente possono compromettere o rendere inutilizzabili gli incollaggi.