

Ampatex® Sinco

Pare-vapeur et couche d'étanchéité à l'air



- > Ne rétrécit et ne se dilate pas
- > Aide de coupe imprimée
- > N'attire pas la poussière
- > Translucide – pour une sécurité accrue lors du soufflage de fibres de cellulose

Données techniques		Valeur	Norme
Valeur s _D		5m	EN 1931
Poids		100g/m ²	EN 1849-2
Résistance à la déchirure	sens longitudinal sens transversal	160 N/5cm 160 N/5cm	EN 12311-2/A
Allongement à la déchirure	sens longitudinal sens transversal	30% 30%	EN 12311-2/A
Résistance à la déchirure (au clou)	sens longitudinal sens transversal	200 N 200 N	EN 12310-1
Réaction au feu		E	EN 13501-1
Étanchéité à l'eau à 2 kPa		réussi	DIN EN 1928
Largeur de recouvrement		10cm	
Rectitude		<75mm/10m	EN 1848-2
Résistance thermique		-40 à +80°C	
Résistance à la vapeur d'eau après vieillissement		réussi	EN 1296, 70°C EN 1931




CE
13984

ISO 9001
Swiss Research

Champs d'application: L'alternative sûre aux feuilles PE usuelles.

Conditionnements			
No d'article	Désignation	Dimension des rouleaux	Contenu d'une palette
7640115536679	Ampatex® Sinco	1,5m × 100m = 150m ²	25 rouleaux = 3750m ²
7640115536969	Ampatex® Sinco	3,0m × 50m = 150m ²	40 rouleaux = 6000m ²



6 Ampatex® Sinco
Pare-vapeur
et couche
d'étanchéité à l'air



Consignes pour la pose

Ampatex® Sinco sert à la fois de pare-vapeur et de couche d'étanchéité à l'air. Tous les joints, toutes les fentes, tous les raccords avec les parties de construction ou entre les lés doivent être scellés de manière étanche à l'air. Les endroits où la surface est endommagée doivent être réparés de manière étanche. **Ampatex® Sinco** doit être posé du côté chaud de l'isolation thermique des constructions sèches. Clouage ou agrafage caché sous les joints à recouvrement. Le côté lisse et imprimé du pare-vapeur doit donner côté chambre. Le collage s'effectue sur cette face. Faire attention à ménager des joints de recouvrement de 10cm. Une

fois les lés posés, coller les joints de recouvrement de manière étanche avec le ruban **Ampacoll® INT**. Lorsque la sous-construction ne se prête pas au clouage ou à l'agrafage, utiliser le ruban adhésif **Ampacoll® DT**. L'habillage des parois de la chambre consolide durablement la fixation du pare-vapeur. Les raccords aux bords doivent être réalisés avec **Ampacoll® BK 530** ou **Ampacoll® RA**. Préparer les supports poreux ou poussiéreux avec **Ampacoll® Primax**. Fermer de manière étanche à l'air les endroits de passage de canaux d'aération ou de câblage électrique, de pannes ou de chevrons etc. avec **Ampa-**

coll® BK 535, 50 mm. Appliquer préalablement **Ampacoll® Primax** sur les supports poreux, rugueux ou poussiéreux.



Tenez compte des recommandations d'application et des autres produits de système dans notre matrice de collage.



Pour de plus amples informations ainsi que des documentations détaillées, voir www.ampack.biz

Distribution par le commerce spécialisé

Ampack Suisse: 071 858 38 00
Ampack Autriche: 05523 53433
Ampack Allemagne: 07621 1610264
Ampack France: 04 50 83 70 54
Ampack Italie: 0471 053 475

www.ampack.biz

